



6Bit 转接环

使用说明


使用前请仔细阅读此说明书

功能键说明

复位按钮

焦段拨轮

释放按钮



注意事项（M-Z 6Bit 转接环功能）

- 1、相机设置光圈与每次拍摄时使用的光圈一致，即可记录照片光圈信息，光圈大于等于F5.6可记录；
- 2、使用不带 6Bit 功能的镜头，焦段拨轮需调节与镜头焦段一致，按下复位按钮，即可记录焦段信息 28/35 /50/75/90/135；
- 3、使用带6Bit功能的镜头，无需设置焦段拨轮，按下复位按钮即可记录焦段信息；
- 4、支持自动开启机身防抖功能（需机身具备此功能，如尼康Z6）；
- 5、支持陷阱对焦，开启机身自动对焦模式，全按快门同时转动对焦环至合焦，即可自动拍下照片；
- 6、支持对焦距离指示功能，开启手动对焦模式即可显示（需机身具备此功能，如尼康Z6）；

注意事项（M-E 6Bit 转接环功能）

- 1、相机设置光圈与每次拍摄时使用的光圈一致，即可记录照片光圈信息；
- 2、使用不带 6Bit 功能的镜头，焦段拨轮需调节与镜头焦段一致，按下复位按钮，即可记录焦段信息 28/35/50/75/90/135；
- 3、使用带6Bit功能的镜头，无需设置焦段拨轮，按下复位按钮即可记录焦段信息；
- 4、支持自动开启机身防抖功能（需机身具备此功能，如索尼A7M3）；
- 5、NEX系列机型使用此转接环，无法记录Exif信息；



M-Z 6Bit 教学视频



M-E 6Bit 教学视频



访问官网浏览更多铭匠光学产品
<https://cn.ttartisan.com>